

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZA PODGRZEWANEGO PASTĄ.

Poniższa instrukcja obsługi przeznaczona jest dla wykwalifikowanego personelu, kuchni przemysłowych. Stosowanie się do niej przeciwdziała powstawaniu strat materialnych.

Zastosowanie:

Podgrzewacz na pastę jest ekonomicznym urządzeniem do podtrzymywania ciepła potraw. Urządzenie składa się z pojemnika zewnętrznego opartego na konstrukcji podtrzymującej, na której znajdują się pojemniki na pastę grzewczą, oraz z wyjmowanego pojemnika wewnętrznego ze stali nierdzewnej i pokrywy. Pokrywę ustawić można w dwóch pozycjach:

- zamkniętej, do utrzymania ciepła.
- otwartej, do serwowania dań.

Ustawienie:

Urządzenie powinno być ustawione stabilnie i nie może znajdować się w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Użycie:

UWAGA: NIGDY NIE URUCHAMIAJ PODGRZEWACZA GDY JEST PUSTY.

1. Napełnij wodą pojemnik zewnętrzny (im cieplejsza będzie ta woda tym łatwiej będzie utrzymać potrawę w odpowiedniej temperaturze, ale nie wlewaj wody, którą można się poparzyć). Poziom wody powinien być taki by dno wstawionego pojemnika wewnętrznego było lekko w niej zanurzone.

UWAGA: NIE NALEŻY WLEWAĆ WIĘCEJ WODY NIŻ ZALECONO, GDYŻ PODCZAS WKŁADANIA POJEMNIKA WEWNĘTRZNEGO MOŻNA DOPROWADZIĆ DO WYLANIA WODY NA ZEWNĄTRZ.

2. Wstaw pojemnik wewnętrzny z ciepłą potrawą do pojemnika zewnętrznego.
3. Przykryj całość pokrywą.
4. W dołączonych do podgrzewacza pojemnikach na pastę umieść otwarte puszcзки z pastą. Po zapaleniu pasty, pokrywką pojemnika na pastę reguluj wielkość płomienia. Ustaw pojemnik z pastą na konstrukcji metalowej podtrzymującej pojemnik.

UWAGA: ZACHOWAJ SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, PASTA JEST PÓŁPŁYNNNA I ŁATWOPALNA.

Jedna puszcokka pasty pozwala na pracę podgrzewacza ok. 2 godzin.

5. Nie należy przemieszczać pojemnika, gdy jest on w trakcie użycia lub jest napełniony wodą lub potrawą.

Mycie:

- urządzenie musi być bezwzględnie umyte po każdym użyciu.
- pojemnik i pokrywa wykonane są ze stali nierdzewnej, myć je należy z użyciem detergentu (można myć w zmywarce).

Awarie

- w przypadku awarii zgłoś się do firmy STALGAST

Dane techniczne

pojemnik zewnętrzny:	pojemnik ze stali nierdzewnej 18/10
pojemnik wewnętrzny:	pojemnik GN o wymiarach 1/1 65 lub 2*1/2 65 lub 3*1/3 65 ze stali nierdzewnej 18/10
pokrywa zewnętrzna:	wykonana ze stali nierdzewnej 18/10