



Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o.

91-202 Łódź, ul. Warecka 5
telefon: (042) 613 40 00
fax: (042) 613 40 09
fax: (042) 613 40 10
internet: www.lovamet.com.pl
e-mail: lovamet@lovamet.com.pl
info@lovamet.com.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

WARNIK DO WODY PRZEPŁYWOWY

**Typ: HNB.20
HNB.40
HNB.60**



Dotyczy wyrobów od numeru seryjnego: 0431

1	CHARAKTERYSTYKA	3
1.1	Zastosowanie	3
1.2	Charakterystyka techniczna	3
1.3	Ogólny opis budowy	5
1.4	Panel sterowniczy	5
2	INSTRUKCJA MONTAŻU	5
2.1	Ustawienie warnika w pomieszczeniu	6
2.2	Przyłączenie do instalacji	6
2.2.1	Przyłączenie do instalacji elektrycznej	6
2.2.2	Przyłączenie wyrównawcze	6
2.2.3	Przyłączenie do instalacji wodnej	7
3	INSTRUKCJA OBSŁUGI	7
3.1	Przygotowanie warnika do pracy	7
3.2	Próbny rozruch	7
3.3	Obsługa warnika	7
3.4	Czynności po zakończeniu pracy.	8
3.5	Uwagi eksploatacyjne	8
3.5.1	Stany pracy warnika	8
3.5.2	Stany alarmowe	8
3.5.3	Wydajność warnika	8
4	WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY	9
5	INSTRUKCJA KONSERWACJI I NAPRAWY	10
5.1	Konserwacja bieżąca	10
5.2	Konserwacja okresowa	11
5.2.1	Odkamienianie warnika	11
5.2.2	Okresowa kontrola i regulacja	13
5.3	Naprawy i remonty	13
5.4	Wykaz możliwych usterek i zalecane sposoby naprawy	14
5.5	Programowanie sterownika	15
6	WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	16
7	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	16
8	WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH	17
9	RYSUNKI	18
10	SCHEMATY ELEKTRYCZNE	23

1 CHARAKTERYSTYKA

1.1 Zastosowanie

Automatyczne warki przepływowe HNB są urządzeniami gastronomicznymi przeznaczonymi do gotowania, podgrzewania i utrzymywania wysokiej temperatury wody pitnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Warki mogą być wyeksponowane i przeznaczone do bezpośredniego użytkowania przez konsumentów. Przeznaczone są także do pracy na zaplechach kuchennych w zakładach zbiorowego żywienia. Mogą być eksploatowane w małej, średniej oraz dużej gastronomii.

1.2 Charakterystyka techniczna

TABLICA 1

Dane techniczne			HNB.20	HNB.40	HNB.60
Pojemność całkowita		dm ³	20	40	60
Wymiary wg. Rys. 1 str.4	A	mm	275	390	430
	B	mm	350	425	540
	B1	mm	478	553	668
	F	mm	58	77	77
Moc znamionowa		kW	3,0	6,0	9,0
Liczba grzałek		-	1 x 3000 W	2 x 3000 W	3 x 3000 W
Stopień ochrony obudowy			IP 22		
Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem			kl. I wg PN-EN 60335-1		

Dane przyłączenia			HNB.20	HNB.40	HNB.60
Zasilanie elektryczne			~ 230V, 50Hz	~ 230V, 50Hz	3N ~ 400V, 50Hz
Przewód zasilający 2,5 mb z wtyczką.			3G1,5mm ² 2P+PE	3G4mm ²	5G2,5mm ²
Wtyczka			2P + PE 16A	2P + PE 32A	3P + N + PE 32A
Wymagane zabezpieczenie instalacji elektrycznej	A		16	32	16
Przyłącze wody	"		Gwint zewn. R3/4" (DN20)		
Ciśnienie wody zasilającej	MPa		0.15 ÷ 0.6		
Przyłącze króćca odpowietrznika	mm		8	10	10

TABLICA 2

Średnia użytkowa wydajność warków			HNB.20	HNB.40	HNB.60
Wydajność jednorazowa	dm ³		14	28	42
Wydajność na godzinę	dm ³ /h		28 ÷ 35	58 ÷ 72	88 ÷ 110
Średni przepływ przez zawór	dm ³ /min		3	3	3

Wydajność ustalono przy zasilaniu wodą o temperaturze 15 °C÷ 20 °C, ciśnieniu 0,25 MPa oraz dla zadanej temperatury 96°C. W zależności od ciśnienia wody zasilającej i jej temperatury, nastawionej temperatury, częstotliwości pobierania, ilości pobieranej wody w okresach czasowych, czasu pracy, wydajność będzie się różnić od podanej w tabeli.

Woda przeznaczona do zasilania warka musi spełniać wymagania dyrektywy Rady 98/83/WE wprowadzonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn.7 grudnia 2017 roku. Poza wymaganiami określonym w dyrektywie 98/83/WE, w celu zapewnienia długiego i bezawaryjnego działania warka przepływowego, woda powinna także spełniać parametry podane w tabeli 3.

Woda o nieodpowiedniej jakości niespełniająca tych wymagań spowoduje wydzielanie się osadów, kamienia kotłowego oraz korozję elementów wykonanych nawet ze stali kwasoodpornej. W przypadku braku takiej wody zalecamy zastosowanie odpowiedniej technologii uzdatniania wody pozwalającej uzyskanie wody o takich parametrach jak w tabeli 3.


Stacja do uzdatniania wody powinna zapewnić przepływ w litrach na godzinę [l/h] - min. 180 l/h (3,0 l/min).

TABLICA 3

Parametry wody uzdatnionej			Wartości zalecane	
			Optymalne	Graniczne
Twardość - zawartość CaCO ₃ (w stopniach niemieckich)	°dH		3,4	do 6
Agresywność - zawartość wolnego CO ₂	mg/l		do 5	od 5 do 10
Odczyn pH	pH		powyżej 7	od 6,5 do 9,5
Przewodność elektryczna właściwa (konduktancja)	µS/cm		do 10	do 250
Wskaźniki określające korozyjność i zdolność do tworzenia osadów	Indeks Langeliera LSI	-	0	od - 0,5 do + 0,5
	Indeks Ryznara RI	-	6,5	od 6,2 do 6,8



Woda niskiej jakości nie spełniająca wymagań podanych w tablicy 3, skróci żywotność osprzętu i samego warku. Może także spowodować złe działanie, wydłużenie czasu gotowania, zakamienienie zbiornika, korozję, uszkodzenie osprzętu oraz zbiornika.




Rys. 1 - Ogólny widok warku przepływowego

1.3 Ogólny opis budowy

- Izolowany termicznie zbiornik i obudowa wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.
- Elektroniczny układ sterujący pracą grzałek i elektrozaworu napełniania zapewnia odpowiednią wydajność przegotowanej i gorącej wody pitnej, Układ umożliwia ustawienia temperatury wody w zakresie od 20 do 98 °C.
- Stałe podłączenie do instalacji wodociągowej oraz sondy niskiego i wysokiego poziomu wody zapewniają automatyczne uzupełnianie zbiornika.
- Panel sterownia z wyświetlaczem informuje o gotowości wody do spożycie oraz pozwala na odczyt jej temperatury.
- W przypadku nieprawidłowego działania warnika, sterownik elektroniczny dzięki funkcjom autodiagnostycznym wyłącza układ sterowania i wyświetla informacje o błędzie.
- Do zlewania wody pitnej warnik wyposażono w niekapiący kranik.

1.4 Panel sterowniczy



- 1 – Wyświetlacz
- 2 – Zmiana nastawy (dół / góra)
- 3 – Diody sygnalizujące stan pracy
- 4 – Przycisk załączania

Rys. 2 - Widok panelu sterowniczego

2 INSTRUKCJA MONTAŻU



LOZAMET nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nóg i pozostałego osprzętu warnika, będące wynikiem jego niewłaściwego transportu i montażu. Niewłaściwy transport i montaż warnika skutkuje utratą gwarancji.



Warnik należy przechowywać i instalować w pomieszczeniach, w których panuje temp. powyżej +5 °C

Warnik powinien być użytkowany w pomieszczeniu zapewniającym jego ergonomiczne użytkowanie i gwarantującym stabilne położenie w czasie pracy.

- **Pomieszczenie przeznaczone do eksploatacji werników powinno posiadać:**

1. instalację wody zasilającej,
2. instalację elektryczną,
3. skuteczną instalację ochrony przeciwporażeniowej,
4. skuteczną wentylację,
5. dobre oświetlenie.

2.1 Ustawienie wernika w pomieszczeniu

- Ustawić wernik na stabilnym podłożu (stole, podstawie) w miejscu jego przyszłej pracy.
- Przy pomocy 4 regulowanych nóg (rys.1 poz.4), poprzez ich wkręcanie lub wykręcanie, wypoziomować wernik tak aby stabilnie oparł się na wszystkich nogach.
- W przypadku zabudowania wernika, należy zapewnić przestrzeń wentylacyjną wokół niego, minimum po 10 cm z każdej strony.

2.2 Przyłączenie do instalacji

 **Instalowanie mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione i przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń ciśnieniowych i elektrycznych.**

Podczas instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących obowiązujących przepisów:

- Normy, przepisy, zarządzenia budowlane i przeciwpożarowe.
- Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
- Normy, przepisy, zarządzenia dotyczące instalacji elektrycznych.
- Normy, przepisy, zarządzenia dotyczące instalacji wodnych.

Instalator powinien:

- Posiadać Świadectwo Kwalifikacji
- Zapoznać się z informacjami na tabliczce znamionowej. Informacje porównać z warunkami zasilania
- Sprawdzić skuteczność działania wszystkich elementów funkcjonowania urządzenia
- Zapoznać użytkownika z obsługą urządzenia

2.2.1 Przyłączenie do instalacji elektrycznej

Wernik wyposażony jest w giętki przewód przyłączeniowy o długości 2,5 m zakończony wtyczką.

HNB.20 - H07RN-F 3G1,5mm² - wtyczka 2P+PE 16A

HNB.40 - H07RN-F 3G4mm² - wtyczka 2P+PE 32A

HNB.60 - H07RN-F 5G2,5mm² - wtyczka 3P+N+PE 32A

- a) Sprawdzić zgodność parametrów instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi.
- b) Sprawdzić stan osprzętu elektrycznego wernika.
- c) Dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
- d) Dokonać przyłączenia wernika do instalacji elektrycznej.

 **Instalacja elektryczna, do której podłączone ma być urządzenie powinna być wyposażona w środki odłączania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1 oraz osprzęt elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz zgodnie z tablicą 1.**

 **Wyłącznik naścienny, oraz osprzęt elektryczny do indywidualnego zabezpieczenia faz nie występują w wyposażeniu wernika przepływowego.**

2.2.2 Przyłączenie wyrównawcze

Urządzenie wyposażone jest w zacisk do przyłączenia zewnętrznych żył wyrównawczych oznaczony symbolem . Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość wykonania i skuteczność działania połączeń wyrównawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.

 **Uruchomienie wernika przepływowego może nastąpić po potwierdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wynikami pomiarów.**

2.2.3 Przyłączenie do instalacji wodnej



Warnik należy podłączyć do instalacji wodnej wykonanej zgodnie z normą PN-EN 1717 oraz przepisami obowiązującymi w danym kraju.

- 1) Przed urządzeniem zainstalować zawór odcinający. Zawór odcinający nie jest dostarczany z urządzeniem.
- 2) Warnik z instalacją wodną należy połączyć za pomocą giętkiego węża zakończonego złączką $\frac{3}{4}$ " (wąż nie wchodzi w skład wyposażenia warnika). Zaleca się stosowanie układów filtracyjnych instalacji wody.
- 3) Na tylnej ścianie warnika znajduje się króciec odpowietrzający (rys.1 poz.'C'). Króciec połączyć z odpływem. Dopuszcza się zastosowanie indywidualnego zbiornika nadmiarowego. Przyłączenia dokonać giętkim wężykiem odpornym na temperaturę do 100 °C (nie wchodzi w skład wyposażenia warnika). Zwrócić uwagę aby wężyk nie był przygnieciony ani zatkany i miał połączenie z atmosferą. Nie należy wkładać końca wężyka do wody.

3 INSTRUKCJA OBSŁUGI

3.1 Przygotowanie warnika do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem należy:

- Usunąć folię ochronną oraz inne elementy opakowania ze wszystkich elementów obudowy oraz pokrywy.
- Urządzenie odkonserwować, umyć gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dokładnie wypłukać.
- Zapoznać się z DTR urządzenia, w szczególności z instrukcją obsługi oraz wskazaniemi BHP.
- Napełnić wodą zbiornik ogrzewacza kotła wg instrukcji pkt. 3.2.

3.2 Próbnny rozruch

- 1) Sprawdzić czy zawory spustowe są zamknięte (rys.1, poz.2 i 3).
- 2) Odtworzyć zawór odcinający wodę. Sprawdzić czy nie występują wycieki. W przypadku nieszczelności, uszczelnić i sprawdzić ponownie.
- 3) Podłączyć warnik do sieci energetycznej. Na wyświetlaczu (rys.2, poz.1) wyświetli się .
- 4) Włączyć zasilanie przyciskiem  (rys.2, poz.4).

3.3 Obsługa warnika

- 1) Włączyć zasilanie naciskając (przytrzymać i puścić) przycisk  (rys.2, poz.4), diody sygnalizacyjne (rys.2, poz.3) świecą się na czerwono, a na wyświetlaczu widnieje napis . Po około 4÷5 sekundach rozpocznie się proces napełniania warnika.
- 2) Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wody załączone zostaną grzałki.
- 3) Przy pierwszym napełnieniu w stan gotowości warnik przełącza się po około 55 minutach (przy zasilaniu wodą o temperaturze 15 °C. Przy wyższej temperaturze wody czas ten ulegnie skróceniu). Diody sygnalizacyjne (rys.2, poz.3) świecą się na zielono, a na wyświetlaczu widnieje napis .
- 4) Sprawdzić położenie zaworu spustowego (rys.1, poz.2) (ewentualnie skorygować jego położenie przez obrót wokół jego osi o 180° tak aby widoczny był napis).
- 5) Podstawić naczynie w osi wylotu zaworu spustowego i pociągnąć dźwignię do siebie napełniając naczynie. Po puszczeniu dźwigni powróci ona samoczynnie do położenia wyjściowego.
- 6) Odczekać aż ustanie kapanie i odstawić naczynie.



Zachować ostrożność podczas napełniania naczynia, aby nie poparzyć się gorącą wodą !

W dowolnym czasie podczas pracy warnika można sprawdzić aktualną oraz zadaną temperaturę wody naciskając i przytrzymując jeden z przycisków (rys.2 poz.2):



- podgląd aktualnej temperatury



- podgląd temperatury zadanej

 **Nie otwierać zaworu spustowego (rys.1 poz.3) podczas pracy warnika. Zawór ten służy do całkowitego odprowadzenia wody ze zbiornika na czas długich przerw w pracy oraz w czasie napraw, czynności serwisowych i odkamieniania.**

3.4 Czynności po zakończeniu pracy

Po zakończeniu pracy, na koniec dnia, należy:

- 1) Wyłączyć warnik przyciskiem  na panelu sterowniczym (rys.2, poz.4). Na wyświetlaczu (rys.2, poz.1) wyświetli się .
- 2) Odłączyć zasilanie wyłącznikiem odcinającym.
- 3) Zamknąć zawór odcinający instalację wodną w pomieszczeniu.
- 4) Powierzchnie zewnętrzne umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynnych detergentów i wytrzeć do sucha. Mycie i czyszczenie przeprowadzić przy użyciu miękkiej ściereczki lub gąbki.

3.5 Uwagi eksploatacyjne

3.5.1 Stany pracy warnika

Podczas pracy na panelu sterowniczym (rys.1, poz.1) wyświetlane są informacje dotyczące stanu pracy warnika oraz temperatury wody.

Opis wyświetlanych informacji:



- warnik podłączony do sieci energetycznej, urządzenie nie pracuje



- zbyt niski poziom wody, podczas napełniania pustego warnika miga naprzemiennie z informacją o temperaturze wody  (do momentu osiągnięcia przez wodę poziomu dolnej sondy i załączenia grzałek)



- woda nie osiągnęła temperatury gotowości do spożycia – woda zimna – diody świecą na czerwono, grzałki pracują



- woda osiągnęła temperaturę gotowości do spożycia – woda gorąca – diody świecą na zielono.

3.5.2 Stany alarmowe

W przypadku nieprawidłowego działania sterownik przechodzi automatycznie do trybu wyłączenia sterowania i wyświetla informacje o błędzie.

Opis stanów alarmowych:



- uszkodzony lub źle podłączony czujnik temperatury



- uszkodzony lub źle podłączony czujnik dolnego poziomu wody

3.5.3 Wydajność warników

W TABLICY 2 na stronie 3 podane są wydajności jednorazowe i zakresy wydajności użytkowych warników. Obliczono je dla temperatury zadanej 96°C i przy zasilaniu wodą o temperaturze 15°C÷ 20°C. Wydajność użytkowa warnika zależy od kilku czynników, od ciśnienia wody zasilającej, a zwłaszcza od **częstotliwości pobierania i ilości pobieranej wody w okresach czasowych**.

Warnik zaczyna pobierać wodę w cyklach czasowych jak tylko jej poziom spadnie poniżej sondy górnego poziomu.

- Jeżeli na przykład z warka HNB.60 zostanie jednorazowo pobrane 42 litry wody, to trzeba potem czekać kilkadziesiąt minut żeby woda znów osiągnęła gotowość do spożycia.
- Wark ma parametr programowalny - czas cyklu załączania zaworu elektromagnetycznego wody ustawiony fabrycznie na 40 sek. Jeśli drugi parametr - czas otwarcia zaworu wody w cyklu załączania ustawiony jest na 20%, 35% i 50% to znaczy, że w cyklach 40 sekundowych zawór pracuje z przerwami w sumie 8 s, 14 s i 20 s. Jeżeli przestawimy na przykład 25 % to pracuje w sumie 10 sekund.
- Jeśli w czasie pobierania małych ilości wody w małych odstępach czasu będzie zapalać się sygnalizacja brak gotowości, to zmniejszając czas pracy zaworu woda będzie się wolniej uzupełniała ale jej temperatura będzie wolniej spadać albo nie spadnie poniżej temperatury gotowości.
- Jeśli chcemy pobrać jednorazowo większe ilości w dłuższych odcinkach czasu to lepiej jest procent pracy zaworu zwiększyć. Wtedy wark się szybciej uzupełni, temperatura będzie szybciej spadała, ale w odcinku czasu do kolejnego poboru może już osiągnąć gotowość.

Trudno jest jednoznacznie określić ile wody można pobrać, w jakich przypadkach, w jakich odcinkach czasu i jak pobierać aby sygnalizacja brak gotowości nigdy się nie zapaliła. Zależy to od bardzo wielu czynników.

Dlatego użytkownik może w razie potrzeby zmienić nastawy parametrów programowalnych p. 5.5 str.14.

4 WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY



Nieprzestrzeganie poniższych wskazań grozi poparzeniem lub porażeniem prądem elektrycznym.

Przed przystąpieniem do pracy, obsługujący powinien zapoznać się z zasadami:

- **prawidłowej eksploatacji warka na podstawie niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej,**
- **eksploatacji urządzeń elektrycznych, oraz bezpieczeństwa pracy w zapleczach kuchennych,**
- **udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.**

Szczególnie ważne jest, aby:

1) Przed montażem urządzenia:

- zdjąć opakowanie i upewnić się, czy urządzenie jest w nienaruszonym stanie. W razie wątpliwości nie użytkować go i zwrócić się do specjalisty. Materiał opakowaniowy nie powinien znajdować się w zasięgu dzieci, ponieważ stanowi potencjalne zagrożenie (torebki plastikowe, deski, gwoździe itp.)
- upewnić się, czy dane znamionowe są zgodne z parametrami sieci oraz instalacji elektrycznej

2) Instalować urządzenie zgodnie z DTR.

3) Przed pierwszym uruchomieniem warka, oraz co najmniej raz w roku sprawdzić skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

4) W czasie mycia, czyszczenia, napraw i konserwacji – bezwzględnie odłączyć wark od zasilania elektrycznego.

5) Uważać na krawędzie i naroża obudowy. Uderzenie o nie grozi urazem.

6) Nie opierać się o wark.

7) Nie dopuszczać osób nieuprawnionych do wykonywania napraw warka.

8) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń instalacji lub osprzętu elektrycznego, należy bezwzględnie odłączyć wark od instalacji elektrycznej i zgłosić do naprawy.

9) Nie wykonywać żadnych przeróbek niezgodnych z dokumentacją urządzenia.

10) Stosować urządzenie wyłącznie do celów, do jakich je zaprojektowano. Wszelkie inne zastosowania są nieodpowiednie i należy je traktować jako niebezpieczne.

11) Zachować szczególną ostrożność w czasie napełniania wodą naczynia, aby nie poparzyć się gorącą wodą.

12) Zwracać uwagę na dzieci w czasie pracy urządzenia, gdyż nie znają one zasad jego obsługi.

13) Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

14) W razie skaleczenia, poparzenia lub porażenia prądem elektrycznym, niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy.



Zabrania się mycia i polewania urządzenia za pomocą strumienia bieżącej wody.

Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem urządzenia i porażeniem prądem.



Konserwację i naprawy mogą wykonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione i przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń pracujących pod napięciem.



Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i czyszczenia należy odłączyć warnik przepływowy od zasilania elektrycznego.



Zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni nie czyścić substancjami żrącymi oraz zawierających chlorki. Nie używać ostrych metalowych szczotek, druciaków i podobnych narzędzi mogących porysować powierzchnie warnika.

5.1 Konserwacja bieżąca

- 1) Należy utrzymywać urządzenie w stanie spełniającym wszelkie warunki higieniczno-sanitarne
- 2) Codziennie dokładnie umyć warnik ciepłą wodą i wytrzeć do sucha. Części ze stali nierdzewnej czyścić wodą z płynem do mycia naczyń, dokładnie płukać i wysuszyć.
- 3) Jeśli urządzenie ma być nie używane przez dłuższy czas, dokładnie natłuścić wszystkie stalowe powierzchnie olejem wazelinowym w celu nałożenia warstwy ochronnej. Okresowo przewietrzać pomieszczenie.
- 4) Nigdy nie używać materiałów ściernych takich jak: zmywaki stalowe, wata stalowa, szczotki stalowe bądź skrobaki, które mogą uszkodzić powierzchnie kotła.
- 5) Bezwzględnie unikać wszelkich kontaktów stałych lub okresowych części wykonanych ze stali nierdzewnej z materiałami korodującymi, aby nie powodować korozji galwanicznej.
- 6) **Przynajmniej raz na miesiąc**, w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody zasilającej usunąć zanieczyszczenia z filtra do wody na instalacji doprowadzającej wodę.



Brak filtra do wody oraz używanie wody o niskiej jakości nie spełniającej parametrów podanych w tabeli 3 str.3 może spowodować zanieczyszczenie lub awarię elektrozaworu (rys.4, 5, 6, poz.15).


- 7) **Okresowo kontrolować** stan sond dolnego (niskiego) i górnego (wysokiego) poziomu wody (rys.4, 5, 6, poz. 28, 29). W zależności od jakości wody i jej parametrów podanych w tabeli 3 str. 3, czynności te należy wykonywać **raz do roku lub raz na pół roku**.

Jeśli woda jest niskiej jakości i nie spełnia parametrów podanych w tabeli 3, sprawdzanie sond należy wykonywać częściej np. **raz na kwartał, raz na miesiąc**.

W celu sprawdzenia sond należy:

- Poluzować nakrętki oprawy sondy (rys.4, 5, 6, poz. 30). Odłączyć przewody sygnałowe a następnie wyciągnąć sondy poziomu wody (rys.4, 5, 6, poz. 28, 29).
- Dokładnie oczyścić końcówki czujników i cały czujnik.
- Sprawdzić długość czujników. Jeśli długość jest mniejsza niż na rysunku świadczy to tym, że stosowana woda jest agresywna (tabela 3) i powoduje korozję. Wymienić sondy na nowe.


Sonda dolnego (niskiego) poziomu wody



Sonda wysokiego (górnego) poziomu wody



Długość sond może różnić się od wartości podanych na rysunku w granicach tolerancji wykonania nie więcej niż o -1,5 mm.



- Zamontować ponownie sondy, dokręcić nakrętki oprawy sondy. Koniec sondy z przyłączem przewodu sygnałowego nie może wystawać nad oprawę więcej niż 5 mm. Podłączyć przewody sygnałowe do sond.
Uwaga: Nie pomylić przewodów sygnałowych od sondy niskiego i wysokiego poziomu wody.



Jeśli woda jest agresywna i powoduje korozję lub osadzanie osadów należy zwiększyć częstotliwość okresowej kontroli sond dolnego (niskiego) i górnego (wysokiego) poziomu wody oraz stanu innego osprzętu i całego zbiornika.



Aby zapewnić prawidłowe działanie i długą żywotność osprzętu i zbiornika warnika zalecamy zastosowanie technologii uzdatniania wody pozwalającej na uzyskanie parametrów jak w tablicy 3.



Jeśli stopień zakamienienia lub korozji końcówek sond jest taki, że próby ich czyszczenia nie dają rezultatu i układ sterującego pracą grzałek i elektrozaworu napełniania nie działa prawidłowo, należy wymienić sondy na nowe.



Czynności wg p.7 wykonywać po odłączeniu warnika od sieci elektrycznej, schłodzeniu zbiornika.



5.2 Konserwacja okresowa

5.2.1 Odkamienianie warnika

Do konserwacji należy okresowa kontrola stanu zakamienienia oraz odkamienianie zbiornika warnika.

Stan zakamienienia zbiornika można ocenić po zdjęciu osłony górnej warnika przepływowego (rys.3 poz.3) oraz pokrywki (rys.4, 5, 6, poz.26).

Odkamienianie powinno być przeprowadzane co około 3 ÷ 9 miesięcy w zależności od jakości wody zasilającej warnik, oraz stosowania dodatkowych uzdatniaczy i filtrów wody, które należy konserwować wg zaleceń producenta tych urządzeń.

1) Odkamienianie zbiornika należy przeprowadzać środkiem do odkamieniania STRIP-A-WAY firmy ECOLAB w następujący sposób:

- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Podczas odkamieniania temperatura wody nie powinna przekraczać 40 - 45 °C.
- Odkręcić 4 wkręty (rys.3 poz.7) mocujące górną osłonę, zdjąć osłonę (rys.3, poz.3), oraz wyjąć górną izolację (rys.3, poz.2) pokrywki (rys.4, 5, 6, poz.26).
- Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika (rys.4, poz.26).
- Przygotować środek do odkamieniania. Ilość środka należy przygotować w zależności od stopnia zakamienienia - od 5 ml do 25 ml na 1 litr wody. W zależności od pojemności warnika i stopnia zakamienienia ilość przygotowanego środka STRIP-A-WAY podaje tabela poniżej.

Typ warnika	HNB.20	HNB.40	HNB.60
Ilość środka	100 ml ÷ 500 ml	200 ml ÷ 1000 ml	300 ml ÷ 1500 ml

- Spuścić przez zawór (rys.1, poz.2) tyle mililitrów wody ile przygotowaliśmy środka do odkamieniania.
- Wlać do zbiornika (rys.4, poz.7) środek STRIP-A-WAY.
- Co około 10 minut spuszczać około 0,2 litra wody zaworem spustowym (rys.1, poz.2) i wlewać ją powtórnie do zbiornika. Proces powtarzać przez około jedną godzinę.
- Spuścić całą zawartość zbiornika przez zawór serwisowy (rys.1, poz.3).
- Zdemontować zawór spustowy (rys.4, 5, 6, poz.1) odkręcając nakrętkę zaworu (rys.4, 5, 6 poz.3), oczyścić go z kamienia i przykręcić powtórnie.
- Zdemontować sondy niskiego (rys.4, 5, 6, poz.28) i wysokiego (rys.4, 5, 6, poz. 29) poziomu wody, oczyścić końcówki z kamienia i zamontować powtórnie.
- Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
- Rozpocząć płukanie zbiornika, w tym celu zakręcić zawór serwisowy (rys.1 poz.3) i włączyć zasilanie przyciskiem  Rozpocznie się napełnianie zbiornika.

- Odczekać aż woda w zbiorniku uzyska zadaną temperaturę. Urządzenie powinno sygnalizować  .
- Wyłączyć wernik przyciskiem  Odtworzyć zawór serwisowy (rys.1, poz.3) spuszcżając całą zawartość zbiornika.
- Cykl płukania powtórzyć **czterokrotnie**.
- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Przykręcić pokrywę zbiornika (rys.4, poz.26), ułożyć izolację termiczną (rys.3, poz.2) na pokrywce zbiornika, oraz założyć i przykręcić osłonę górną (rys.3, poz.3).

 **Stosując do odkamieniania inne środki niż zalecany STRIP-A-WAY należy posługiwać się instrukcją producenta umieszczona na opakowaniu .**

 **Zabrania się podgrzewania wody ze środkiem do odkamieniania do temperatury 96°C. Może to powodować ulatnianie się substancji niebezpiecznych. Bezpieczna temperatura jest do 40 - 45 °C.**

2) Usuwanie plam – osadu z kamienia z powierzchni zewnętrznych usuwać roztworem środka STRIP-A-WAY (od 50 ml do 100 ml na 1 litr wody). Namoczyć lub spryskać roztworem powierzchnie pokryte osadem mineralnym. Odczekać od 5 do 20 minut po czym przetrzeć dokładnie powierzchnie nawilżoną zimną wodą miękką szmatką i wytrzeć do sucha.

 **Podczas sprawdzania stanu zakamienienia oraz odkamieniania zbiornika, wernik należy odłączyć od zasilania elektrycznego.**

 **Zachować szczególną ostrożność w trakcie przeprowadzania cykli płukania zbiornika, gdyż aparaty wewnątrz urządzenia są pod napięciem.**

 **Używając środków do odkamieniania należy zachować szczególną ostrożność i stosować środki ochrony osobistej.**

 **Zawór spustowy serwisowy (rys.1, poz.3) posiada końcówkę Ø_{zewn.} 10 mm na którą należy założyć giętki wężyk w celu odprowadzenia spuszcżanej wody ze zbiornika.**

 **Jeśli wernik ma być nie użytkowany przez kilka miesięcy, należy po wykonaniu czynności konserwacyjnych usunąć wodę ze zbiornika, a obudowę lekko naoliwić.**



5.2.2 Okresowa kontrola i regulacja

Do użytkowania warnika należy okresowa kontrola i regulacja. Po okresie gwarancji raz na rok należy zlecić dokonanie przeglądu technicznego autoryzowanemu serwisowi.

W szczególności należy:

- a) Odłączyć warnik od sieci elektrycznej, sprawdzić i ewentualnie zaciśnąć końcówki przewodów elektrycznych.
- b) Sprawdzić skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
- c) Ocenić szczelność połączeń, króćców, złączek, w przypadku stwierdzenia nieszczelności należy złązkę lub króciec dokręcić bądź założyć nowe uszczelnienie.
- d) W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika należy warnik zgłosić do naprawy.
- e) Sprawdzić prawidłowość działania elektronicznego układu sterującego pracą grzałek i elektrozaworu napełniania.
- f) Sprawdzić ustawienia parametrów elektronicznego sterownika p.5.5.
- g) W razie konieczności wykręcić elektrozawór zawór i usunąć ewentualne zanieczyszczenia.



W przypadku wymiany czujnika temperatury (rys. 4, 5, 6, poz. 18), koniec czujnika przed włożeniem do rurki obudowy czujnika (rys. 4, 5, 6 poz. 19), posmarować grubo pastą termoprzewodzącą. Czujnik ostrożnie wsunąć do samego dna obudowy. Przed wsunięciem czujnika do dna obudowy wprowadzić pastę termoprzewodzącą ok. 5 ÷ 7 gram.

5.3 Naprawy i remonty

Producent warników przepływowych do wody LOZAMET poprzez swoją służbę serwisową zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza naprawy w siedzibie producenta. Wszystkie czynności regulacyjne i naprawcze powinny być wykonywane przez uprawnionego specjalistę. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z zaleceniami podanymi w niniejszej dokumentacji użytkowanie wyrobu.

5.4 Wykaz możliwych usterek i zalecane sposoby naprawy

RODZAJ USTERKI	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Ciekący zawór spustowy (rys.1, poz.2).	Uszkodzona membrana silikonowa.	Wyłączyć warnik. Spuścić wodę zaworem spustowym (rys1. poz.2). Zdemontować zawór, sprawdzić, oczyścić, oraz ewentualnie wymienić no nowe uszkodzone elementy. Dokręcić zawór.
	Uszkodzona sprężyna zaworu.	
	Osad z kamienia na powierzchni zaworu.	
	Poluzowana nakrętka zaworu.	
Wyciek wody przez odpowietrznik (rys.1, poz. C).	Zakamieniony czujnik górnego poziomu wody w zbiorniku.	Przeprowadzić procedurę odkamieniania zbiornika, zdemontować i usunąć osad z czujnika górnego poziomu wody.
	Niesprawny (przepuszczający) elektrozawór.	Wymienić elektrozawór.
Wyciek pary wodnej przez odpowietrznik. Woda intensywnie wrze w zbiorniku.	Źle zamontowany czujnik temperatury	Sprawdzić czy czujnik temperatury włożony jest w rurkę oprawę czujnika do samego końca.
	Uszkodzony	Wymienić czujnik temperatury
Woda nie osiąga ustawionej temperatury.	Uszkodzona grzałka lub układ sterowania i regulacji.	Wymienić uszkodzone elementy
	Zakamieniony czujnik dolnego poziomu wody w zbiorniku. Na wyświetlaczu migają na przemian  i 	Przeprowadzić procedurę odkamieniania zbiornika, zdemontować i usunąć osad z czujnika dolnego poziomu wody.
Woda osiąga ustawioną temperaturę po znacznie dłuższym czasie.	Niskie napięcie zasilania.	Sprawdzić napięcie zasilania
	Zakamieniona grzałka.	Przeprowadzić procedurę odkamieniania zbiornika.
	Duże zapotrzebowanie na wrzątek.	Odczekać aż woda osiągnie żadaną temperaturę. Rozważyć zakup warnika o większej wydajności.
Niska temperatura wody mimo wyświetlania 	Źle ustawiony parametr temperatury zadanej (tabl.3, poz.1).	Sprawdzić ustawienie temperatury zadanej naciskając  , ewentualnie przeprogramować sterownik.
	Uszkodzony układ sterowania i regulacji.	Wymienić uszkodzone elementy
Warnik nie uzupełnia zużytej wody.	Zakręcony zawór instalacji wodnej zasilającej warnik.	Okręcić zawór instalacji wodnej w pomieszczeniu.
	Zatkany elektrozawór w warniku. Uszkodzony układ sterowania i regulacji.	Wezwać autoryzowany serwis.
Wyciek wody z warnika.	Rozszczelnienie instalacji wodnej warnika.	Zakręcić zawór instalacji wodnej zasilającej warnik. Wezwać autoryzowany serwis.

6 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Standardowo wernik wyposażony jest w:

- Przewód zasilający z wtyczką.
- Dokumentację Techniczno-Ruchową.
- Kartę gwarancyjną.

7 WYPOSAŻENIE DODATKOWE





Wyposażenie dodatkowe można zamówić za dodatkową opłatą.


Ociekacze do werników wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

Ociekacze do werników				
Typ	Długość ociekacza L [mm]	Szerokość wernika z ociekaczem W [mm]		Przeznaczenie
HNB.20.12.00.00.0	275	HNB.20	520	Zalecany do werników HNB.20
HNB.40.12.00.00.0	390	HNB.40	595	Zalecany do werników HNB.40 i HNB.60
		HNB.60	710	

Wkład ociekowy – perforacja ϕ 8 mm




Taca ociekowa




Widok wernika z ociekaczem z góry

8 WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH


L.p	NAZWA CZĘŚCI	Nr rysunku	Rys.	Poz.
1.	Panel sterowniczy (klawiatura) ind. 2719-911-0001-00	HNB.20.03.05.02.0/C01	3	4
2.	Sterownik ind. 0916-110-1040-00	HNB.20.03.05.02.0/C02	3	5
3.	Triak ind. 0916-110-1035-00	HNB.20.03.05.02.0/C03	3	6
4.	Zawór spustowy ind. 0616-400-0001-00	LN.N.05.01.00.00.0/C00	4, 5, 6	1
5.	Zaczep	LN.N.05.00.00.04.0/C00	4, 5, 6	2
6.	Nakrętka zaworu	LN.N.05.00.00.02.0/C00	4, 5, 6	3
7.	Króciec zaworu ind. 0789-700-0487-00	HNB.20.04.00.01.0/C00	4, 5, 6	4
8.	Zawór kulowy G1/2" ind. 0616-112-2025-00	HNB.20.04.00.00.0/C14	4, 5, 6	5
9.	Złączka do węża G1/2"-10 GW ind. 0616-111-2101-00	HNB.20.04.00.00.0/C17	4, 5, 6	6
10.	Grzałka 3000W 240V ind. 1116-490-0783-00	HNB.20.03.00.00.0/C19	4, 5, 6	8
11.	Uszczelka 25x14x2 ind. 1362-935-0002-00	HNB.20.03.00.00.0/C24	4, 5, 6	9
12.	Podkładka duża 27x14,5x1	HNB.20.03.00.09.0/C00	4, 5, 6	10
13.	Ogranicznik temperatury ind. 0918-131-6005-00	HNB.20.03.05.02.0/C05	4, 5, 6	11
14.	Wężyk odpowietrzający (Wąż silikonowy ϕ 6 x 3 mm, L=0,140 mb) ind. 1361-421-0007-00	HNB.20.04.00.05.0/C00	4, 5, 6	12
15.	Złączka do węża G3/8"-8 GZ ind. 0616-111-2100-00	HNB.20.04.00.00.0/C16	4, 5, 6	13
16.	Kolanko chromowane G3/8" WW ind. 0616-111-3000-00	HNB.20.04.00.00.0/C15	4, 5, 6	14
17.	Elektrozawór kątowy 3/4"-10 z reg. przepływ. ind. 0918-114-2039-00	HNB.20.04.00.00.0/C13	4, 5, 6	15
18.	Opaska zaciskowa Torro 10-16/9-C7W2 ind. 0655-500-0005-00	HNB.20.04.00.00.0/C12	4, 5, 6	16
19.	Wężyk zasilający (Wąż silikonowy ϕ 10 x 3 mm, L=0,165 mb) ind. 1361-421-0008-00	HNB.20.04.00.04.0/C00	4, 5, 6	17
20.	Czujnik temperatury ind. 0916-110-1030-00	HNB.20.03.05.02.0/C04	4, 5, 6	18
21.	Obudowa czujnika temperatury	HNB.20.03.04.00.2/C00	4, 5, 6	19
22.	Nakrętka oprawy czujnika ind. 0789-700-0530-00	HNB.20.03.00.05.2/C00	4, 5, 6	20
23.	Pierścień zaciskowy ind. 0789-700-0525-00	HNB.20.03.00.06.2/C00	4, 5, 6	21
24.	Ceownik dystansowy	HNB.20.03.00.10.2/C00	4, 5, 6	19
25.	Oprawa czujnika temperatury ind. 0789-700-0527-00	HNB.20.03.00.02.2/C00	4, 5, 6	22
26.	Zestaw do czujnika temperatury (zawiera poz. 21, 22, 23, 24, 25) <i>stosować też do warników do nr ser. 430 zamiast – Obudowy czujnika temperatury HNB.20.03.04.00.0</i>	HNB.20.03.44.00.2/C00	4, 5, 6	----
27.	Pokrywka zbiornika	HNB.20.06.00.00.0/C00	4, 5, 6	26
28.	O-ring 100.0 x 5.0 ind. 1373-111-0709-00	HNB.20.06.00.00.0/C07	4, 5, 6	27
29.	Zestaw sondy niskiego poziomu wody (zawiera: poz. 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38)	HNB.20.03.00.00.0/C02	4, 5, 6	----
30.	Zestaw sondy wysokiego poziomu wody (zawiera: poz. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)	HNB.20.03.00.00.0/C03	4, 5, 6	----
31.	Sonda niskiego poziomu wody	HNB.20.03.02.00.0/C00	4, 5, 6	28
32.	Sonda wysokiego poziomu wody	HNB.20.03.03.00.0/C00	4, 5, 6	29
33.	Oprawa sondy ind. 0789-700-0528-00	HNB.20.03.00.01.0/C00	4, 5, 6	32
34.	Izolator sondy ind. 0789-700-0529-00	HNB.20.03.00.03.0/C00	4, 5, 6	31
35.	Nakrętka oprawy sondy ind. 0789-700-0526-00	HNB.20.03.00.04.0/C00	4, 5, 6	30
36.	Podkładka mała 17x12x1	HNB.20.03.00.08.0/C00	4, 5, 6	23
37.	Uszczelka 18x12x2 ind. 1362-935-0005-00	HNB.20.03.00.00.0/C23	4, 5, 6	24
38.	Nakrętka niska M12x1,25 ind. 0653-112-0291-00	HNB.20.03.00.00.0/C33	4, 5, 6	25
39.	Nakrętka spustu ind. 0789-700-0497-00	HNB.20.04.00.03.0/C00	4, 5, 6	33
40.	Podkładka miedziana 20x28x1 ind. 0653-811-0108-00	HNB.20.04.00.00.0/C18	4, 5, 6	34
41.	Tuleja spustowa ind. 0789-700-0498-00	HNB.20.04.00.02.0/C00	4, 5, 6	35



HNB.20




HNB.40




HNB.60

Rys. 3 - Szczegółowy widok elementów wownika


- 1 – Obudowa wownika
- 2 – Izolacja termiczna górna
- 3 – Osłona górna
- 4 – Panel sterowniczy
- 5 – Sterownik
- 6 – Triak
- 7 – Wkręt mocujący



Rys. 4 - Szczegółowy widok elementów zbiornika warki HNB.20



Rys. 5 - Szczegółowy widok elementów zbiornika warki HNB.40



Rys. 6 - Szczegółowy widok elementów zbiornika warki HNB.60


OPISY RYSUNKÓW NR 4, 5, 6

- 1 – Zawór spustowy
- 2 – Zaczep
- 3 – Nakrętka zaworu
- 4 – Króciec zaworu
- 5 – Zawór kulowy G1/2"
- 6 – Złączka G1/2"-10 GW
- 7 – Zbiornik
- 8 – Grzałka 3000W
- 9 – Uszczelka 22x14x2
- 10 – Podkładka 27x14,5x1
- 11 – Ogranicznik temperatury
- 12 – Wężyk odpowietrzający
- 13 – Złączka G3/8"-8 GZ
- 14 – Kolanko G3/8" WW
- 15 – Elektrozawór G3/4"-10
- 16 – Opaska zaciskowa
- 17 – Wężyk zasilający
- 18 – Czujnik temperatury
- 19 – Obudowa czujnika
- 20 – Nakrętka czujnika
- 21 – Pierścień zaciskowy
- 22 – Oprawa czujnika
- 23 – Podkładka 17x12x1
- 24 – Uszczelka 18x12x2
- 25 – Nakrętka M12x1,25
- 26 – Pokrywka zbiornika
- 27 – O-ring 100,0x5,0
- 28 – Sonda niskiego poziomu wody
- 29 – Sonda wysokiego poziomu wody
- 30 – Nakrętka sondy
- 31 – Izolator sondy
- 32 – Oprawa sondy
- 33 – Nakrętka spustu
- 34 – Podkładka 20x28x1
- 35 – Tuleja spustowa


10 SCHEMATY ELEKTRYCZNE

OPISY SYMBOLI NA SCHEMATACH ELEKTRYCZNYM


X1	- Listwa przyłączeniowa
B1, B5, B6	- Ogranicznik temperatury
B2	- Czujnik niskiego poziomu wody
B3	- Czujnik wysokiego poziomu wody
B4	- Czujnik temperatury
E1, E2, E3	- Grzałka 3000W
Y1	- Elektrozawór napełniania
V1, V2, V3	- Triak
UE1	- Sterownik
KLAW-1	- Panel sterowniczy



Sch. 1- Schemat instalacji elektrycznej wurnika HNB.20



Sch. 2- Schemat instalacji elektrycznej warnika HNB.40



Sch. 3- Schemat instalacji elektrycznej warnika HNB.60



WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

D e k l a r a c j a z g o d n o ś c i U E

D e c l a r a t i o n o f C o n f o r m i t y

D è c l a r a t i o n d e C o n f o r m i t é

K o n f o r m i t ä r t ä t s e r k l ä r u n g

Producent / Manufacturer / Fabricant / Hersteller :

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Sp. z o.o.

Adres / Address / Adresse / Adresse :

**ul. Warecka 5
91-202 Łódź
Polska / Poland / Pologne / Polen**

Deklaruje, że wyrób / declare that the product / déclare que le produit / erklären, dass das Produkt :

Nazwa / Name / Nom / Name:

Warnik do wody przepływowej / Water boiler / Chauffage des liquides / Wassererwärmer

Typ / Type / Type / Type:

HNB.20 ; HNB.40 ; HNB.60

spełnia zasadnicze wymagania wynikające z następujących Dyrektyw UE:

meets the essential requirements according to of the following EU -Directive:

est conforme aux exigences essentielles de la Directive UE:

die grundlegenden Anforderungen gemäss der nachstehenden EU -Richtlinie erfüllt:

2014/35/UE	Sprzęt elektryczny niskiego napięcia	- LVD Low Voltage	- Basse Tension	- Niederspannungsrichtlinie
------------	---	----------------------	-----------------	-----------------------------

Do prawa polskiego wprowadzono ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

2014/30/UE	Kompatybilność elektromagnetyczna	- EMC Electromagnetic Compatibility	- Compatibilité Electromagnetique	- EMV-Richtlinie
------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------

Do prawa polskiego wprowadzono ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku i ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej.

i, że następujące normy zharmonizowane zostały zastosowane:

and that the following harmonised standards have been applied:

et que les standards harmonisés suivants ont été appliqués:

und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

PN-EN IEC 60335-1:2024-04 ; PN-EN IEC 60335-2-75:2023-08/A11:2023-10

PN-EN IEC 55014-1:2021-08 ; PN-EN IEC 55014-2:2021-08

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 ; PN-EN 61000-3-3:2013-10/A2:2022-04

PN-EN IEC 61000-3-12:2012 ; PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01

Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

This declaration of conformity is issued on the sole responsibility of the manufacturer.

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Diese Konformitätserklärung ist auf der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**

This declaration of conformity is the foundation for marking the product with the CE mark.

Cette déclaration de conformité est la base pour marquer le produit avec la marque CE

Diese Konformitätserklärung ist die Grundlage für die Kennzeichnung des Produkts mit dem CE-Zeichen.

Łódź, dn. 15.12.2025

Data wydania:

Date of issue:

Date d'émission:

Ausgabedatum:

Potwierdzona przez:

Confirmed by:

Confirmé par:

Bestätigt durch:

Julian Bąkowski

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

The president of Board the General Manager

Le président de l'Administration PDG

Der Vorstandsvorsitzende ein Generaldirektor