



Montaż obudowy

1. Zaczepy panelu bocznego przykręć do panelu bocznego
2. Zawieś panel boczny na urządzeniu (mocowania zaczepiają się o wycięcia w ramie urządzenia)
3. Zablokuj panel boczny - przykręć go poprzez otwór w ramie urządzenia
4. Zaczepy panelu przedniego przykręć do panelu przedniego (frontu)
5. Panel przedni zawieś na wspornikach panelu przedniego, wsuwając panel od góry do dołu

