



stalgast
ekspert gastronomiczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v1.0 - 09.2009

Krzeseł cateringowe składane

MODEL: 950121



SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
2. BUDOWA	3
3. DANE	4
4. MONTAŻ.....	4
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.....	4
6. GWARANCJA.....	4

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi. Zdjęcia, rysunki oraz opisy urządzeń mają charakter poglądowy.

I. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie stołu lub zranienie osób.
- Krzesło może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem.
- Mebel należy ustawiać na twardej, równej powierzchni.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

Krzesło jest przeznaczony tylko i wyłącznie do siedzenia.

2. BUDOWA



1 - Oparcie i siedlisko z polietylenu (HDPE)

2 - Metalowy stelaż

3 - Plastikowe stopki

3. DANE

Model		950121
Wymiary WxDxH	złożony	480x210x1150 mm
	rozłożony	480x563x848 mm
Waga		5,88 kg
Nośność		do 150 kg

4. MONTAŻ

Chwyć jedną ręką za oparcie a drugą za siedzisko i odciągnij do momentu rozłożenia.



5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Krzesło tak samo jak inne meble cateringowe należy utrzymywać w czystości.

Powierzchnie stołu, jak i metalowe elementy należy czyścić za pomocą gąbki namoczonej w roztworze wody z płynem do mycia naczyń. Następnie wszystkie elementy należy wytrzeć do sucha. Czynności te należy przeprowadzać po każdym użyciu.

Utrzymanie w czystości zapobiegnie zniszczeniu oraz powstawaniu korozji.

Nie należy do czyszczenia stosować materiałów i płynów ściernych oraz żrących środków czystości.

6. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.