


FRYTOWNICA

MODEL: 777323





Nr	Nr kat.	Opis
1	V777323-01	Pokrętło
2	V777323-02	Kontrolka zielona
3	V777323-03	Kontrolka czerwona
4	V777323-04	Termostat bezpieczeństwa
5	V777323-05	Obudowa panela
6	V777323-06	Pokrywa
7	V777323-07	Rączka pokrywy
8	V777323-08	Termostat
9	V777323-09	Przewód zasilający
10	V777323-10	Pojemnik GN
11	V777323-11	Grzałka
12	V777323-12	Kosz
13	V777323-13	Obudowa
14	V777323-14	Nóżka
15	V777323-15	Wyłącznik krańcowy