

Lfd.Nr.	Katalog-Nr.	Teilebezeichnung
1	V871126-01	Gehäuseunterteil
2	V871126-02	Steuerungspanel
3	V871126-03	Folie am Steuerungspanel
4	V871126-04	Schalter
5	V871126-05	Eisrutsche
6	V871126-06	Antrieb
7	V871126-07	Lenkrad
8	V871126-08	Lenkachse
9	V871126-09	Antriebstütze
10	V871126-10	Magnetfühler
11	V871126-11	Verdampfer
12	V871126-12	Temperaturfühler
13	V871126-13	Stütze
14	V871126-14	Hebel des Wasserfühlers
15	V871126-15	Wasserpumpe
16	V871126-16	Wasserbehälter
17	V871126-17	Verflüssiger
18	V871126-18	Magnetventil
19	V871126-19	Ventilator
20	V871126-20	Wasserventil
21	V871126-21	Fuß
22	V871126-22	Kompressor
23	V871126-23	Ablassventil
24	V871126-24	Ablassventil
25	V871126-25	Eisstandfühler
26	V871126-26	Hauptplatine
27	V871126-27	Kabelbefestigung
28	V871126-28	Temperaturfühler