




# Piec do pizzy X-Line 4x30

## MODEL: 781401





LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V781501-01	Ramka szkła
2	V781501-02	Szyba
3	V781501-03	Wspornik
4	V781501-04	Rączka
5	V781501-05	Zestaw montażowy rączkę
6	V781501-06	Rama drzwi
7	V781501-07	Panel przedni drzwi
8	V781501-08	Szamot (305X610X17)
9	V781501-09	Komin
10	V781501-10	Lewy panel obudowy
11	V781501-11	Materiał izolacyjny
12	V781501-12	Obudowa
13	V781501-13	Wspornik listwy zacisków
14	V781501-14	Uszczelka szkła ochronnego
15	V781501-15	Szkoło ochronne
16	V781501-16	Lampka halogenowa
17	V781501-17	Oprawka
18	V781501-18	Transformator
19	V781501-19	Zestaw oświetlenia komory
20	V781501-20	Oprawka

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
21	V781501-21	Uchwyt oświetlenia drzwi
22	V781501-22	Listwa zacisków
23	V781501-23	Prawa obudowa zewnętrzna pieca
24	V781501-24	Panel z włókna ceramicznego
25	V781501-25	Element grzewczy
26	V781501-26	Wspornik Elementu grzewczego
27	V781501-27	Obudowa wewnętrzna pieca
28	V781501-28	Folia panelu sterowania
29	V781501-29	Ramka drzwi
30	V781501-30	Drzwi
31	V781501-31	Obudowa zewnętrzna drzwi
32	V781501-32	Uszczelka szkła ochronnego
33	V781501-33	Folia panelu sterującego
34	V781501-34	Pokrętko regulacji termostatu
35	V781501-35	Kontrolka Elementu grzewczego
36	V781501-36	Termometr
37	V781501-37	Termostat
38	V781501-38	Włącznik światła
39	V781501-39	Sprężyna lampy